DISCO ZING DE MICROFIBRA PARA LAVAR ALFOMBRAS

PROPOSITO

El disco de Microfibra Zing fue creado para lavar pisos y alfombras. No requiere de productos químicos. La combinación de Poliester y Poliamida en sus fibras y la división de cada una en 1,200 partes, generan la fricción suficiente para retirar la suciedad de cualquier superficie sin dañar el terminado delos pisos ni decolorar la fibra de la alfombra.

MODO DE EMPLEO

1.- A una cubeta (de preferencia con exprimidor) agregue agua tibia o fría.
2.- Introduzca el disco de Microfibra en la cubeta y permita que se moje perfectamente.
3.- Coloque un disco negro a la base de la máquina.
4.- Saque el disco de Microfibra y exprímalo a modo que no escurra.
5.- Adhiera el disco de Microfibra al disco negro y comience a lavar.
6.- Una vez sucio ese lado del disco de Microfibra, voltéelo y utilice el lado limpio.
7.- Cuando este sucio el disco por completo, introduzcalo nuevamente en la cubeta, enjuáguelo, exprímalo y repita la operación.